

# サイトの「キャッシュ」の消し方<sup>け かつ</sup>

## ★「キャッシュ」とは？

インターネットで<sup>けんさく</sup>検索したり、Web<sup>ウェブ</sup>ページを<sup>み</sup>見たりするためのソフトを「ブラウザ<sup>い</sup>」と言います。「キャッシュ」とは、一度開いたWeb<sup>ウェブ</sup>ページに<sup>つか</sup>使われているデータを、ブラウザが一時的に<sup>いちじてき</sup>保存する仕組みのことです。これによって、同じページを開くときや、同じデータが<sup>つか</sup>使われているページを開くときに、毎回インターネットから<sup>まいかい</sup>ダウンロードする必要がなくなり、早くページを開けるようになります。

<sup>かこ</sup>過去のデータ（キャッシュ）が<sup>ほぞん</sup>保存されていることが<sup>げんいん</sup>原因で、デジタマを<sup>つか</sup>使っているときにエラーが<sup>お</sup>起こり、うまく<sup>つか</sup>使えなくなることがあります。



## ★こんな<sup>とき</sup>に「キャッシュ」を<sup>け</sup>消しましょう。

- ・デジタマにうまくログインできないとき
- ・<sup>とく</sup>取り組んでいるとちゅうで、<sup>つぎ</sup>次のステップや<sup>もんだい</sup>問題に<sup>すす</sup>進めなくなったとき
- ・<sup>ひら</sup>開こうと思った<sup>おも</sup>教科とは別の<sup>きょうか</sup>教科の画面が<sup>べつ</sup>開いたとき


# ★「キャッシュ」の消し方<sup>け かた</sup>

① 右上の縦の「…」から、「設定」を開いて、<sup>みぎうえ たて</sup>

「プライバシーとセキュリティ」→「サードパーティCookie」を選ぶ。<sup>クッキー えら</sup>



② 下の方の「すべてのサイトデータと権限を表示」を選ぶ。



③ 右上の検索窓（虫めがねのマークがある部分）に「sing」などを入れて、キャッシュを消したい URL の横の「ゴミ箱」マークをクリック。



④見<sup>み</sup>たいページをもう一度<sup>いちど</sup>読<sup>よ</sup>みこんでください。

※ブラウザのバージョンによって画<sup>が</sup>面<sup>めん</sup>が少<sup>す</sup>しち<sup>こ</sup>が<sup>ば</sup>う場<sup>あい</sup>合<sup>あ</sup>いがあります。