



サイトの「キャッシュ」の消し方^{け かた}

★「キャッシュ」とは？

インターネットで^{けんさく}検索したり、Web^{ウェブ}ページを^み見たりするためのソフトを「ブラウザ^い」と言います。「キャッシュ」とは、一度開いたWeb^{ウェブ}ページに^{つか}使われているデータを、ブラウザが一時的に^{いちじてき}保存^{ほぞん}する仕組みのことです。これによって、同じページを開くときや、同じデータが^{つか}使われているページを開くときに、毎回インターネットから^{まいかい}ダウンロードする必要がなくなり、早くページを開けるようになります。

^{かこ}過去のデータ（キャッシュ）が^{ほぞん}保存されていることが^{げんいん}原因で、デジタマを^{つか}使っている時にエラーが^お起こり、うまく^{つか}使えなくなることがあります。

★こんな時に「キャッシュ」を消しましょう。

- ・デジタマにうまくログインできないとき
- ・^{とく}取り組んでいるとちゅうで、^{つぎ}次のステップや^{もんだい}問題に^{すす}進めなくなったとき
- ・^{ひら}開こうと思った^{おも}教科とは別の^{きょうか}教科の画面が^{べつ}開いたとき

★「キャッシュ」の消し方^{け かた}

① 右上の「…」から、「設定」を開いて、

「Cookieとサイトのアクセス許可」→「Cookieとサイトデータの管理と削除」を
選ぶ。



② 「すべてのCookieとサイトデータを表示する」を選ぶ。



③ 右上の検索窓（虫めがねのマークがある部分）に「sing」などを入れて、キャッシュを消したいURLの横の「ゴミ箱」マークをクリック。



④見^みたいページをもう一度^{いちど}読^よみこんでください。

※ブラウザのバージョンによって画^が面^{めん}が少^すしち^こがう場^ば合^{あい}があります。